# TVIP S-Box priedelio naudojimosi instrukcija



# Pajungimas prie TV

Norint pasiekti geriausios vaizdo ir garso kokybės, priedelis jungiamas prie televizoriaus/monitoriaus HDMI laidu. Internetinis kabelis (UTP) jungiamas į LAN port'ą kaip pavaizduota 1 pav. (Internet provider/Wi-Fi).

## **TVIP S-Box jungimo schemos**



1 pav.



# **TVIP pultelio valdymas**



- 1. Priedelio įjungimas/išjungimas.
- 2. Valdymo konsolė
- 3. Nustatymai
- 4. Meniu
- 5. Laidų prasukimas (TimeShift)
- 6. Veikiančių mygtukų blokas
- Pagrindinis puslapis (home page) 7.
- 8. Grįžti
- 9. Navigacija
- 10. Kanalo informacija
- 11. Irašai
- 12. Garso reguliavimas
- 13. Virtuali pelytė
- 14. Nutildyti
- Kanalų perjungimas
  Skaičių mygtukai
  Buvęs kanalas

- 18. Ištrinti (Delete)

# TV Įrašų įjungimas

- Norint peržiūrėti TV įrašus, įjungus norimą kanalą pultelyje nuspauskite "EPG". Atsidarius
- kanalų sąrašui galite rinktis jūs dominančią programą ir spausti mygtuką "OK".
- Taip pat TV įrašus galite peržiūrėti per TV priedėlio meniu. Pultelyje paspauskite geltoną mygtuką (meniu apačioje matysite užraša – "Telegidas ir pasivijimas") . Atsidarius kanalų sąrašui galite rinktis jūs dominančią programą ir spausti mygtuką "OK".

#### Mėgstamų kanalų sąrašo sudarymas

- 1. Atidarykite kanalų sarašą paspaudus mygtuką "OK".
- 2. Apačioje matysite užrašą "Meniu". Spauskite mėlyną mygtuką
- 3. Atsiradus lentelėj spauskite "OK" ant "Mėgstamieji"



4. Sėkmingai atlikus visus veiksmus jums turėtų atsirasti žvaigždė prie mėgstamojo kanalo:



5. Tam, kad įjungti "Mėgstamieji" kanalų sarašą įjunkite skyrių "Visi kanalai" ir kursoriuje



paspauskite kairiąją strėlytę.

#### Kanalų audio takelio ( kalbos ) pasirinkimas

Kanalams, kurie turi kelis garso takelius jūs lengvai galite pasirinkti norimą garso takelį. Tai galite

padaryti žiūrint kanalą ir nuspaudus geltoną mygtuką 🦲 .

#### **Pulto programavimas**

- 1. Nuspauskite ir laikykite 2 sek. Mygtuką "SET" kol nepradės šviesti ryškiai raudona spalva.
- 2. Nukreipkite televizoriaus pultą (1) į priedelio pultelį (2) ir (1) nuspauskite ijungimo/išjungimo mygtuką. Raudonas diodas ant (2) pultelio pradės mirksėti. Atstumas tarp pultelių turėtų būti apie 1 cm.
- 3. Po trijų greitų mirksėjimų ant programuojamo pultelio, kai diodas nustos mirksėti, vėl nuspauskite mygtuką "SET".
- 4. Pultelio programavimas baigtas. Norėdami suprogramuoti kitus mygtukus atlikite tokius pačius veiksmus.

### Kaip užkoduoti suaugusių kanalus?

- 1. Paspauskite mygtuką "Home page" (7 numeris pulto schemoje).
- 2. Atsiradusiame meniu pasirinkite "Settings" arba "Nustatymai"



3. Pasirinkite "Security" arba "Apsauga".

Settings		Saturday, June, 3th 10:49		
System	Network interface:	✓ Wireless (wian0)		
	MAC address:	AC:83:F3:B1:65:9E		
Appearance	WiFi network:	dreamsky (connected)		
	IP setup:	Auto (DHCP)		
Network	IP address:	192.168.129.54		
	Netmask:	255.255.255.0		
Display	Gateway:	192.168.129.1		
	DNS 1:	192.168.129.1		
₩	DNS 2:			
Security		Apply Cancel		
	Network configuration.			

4. Įjunkite apsaugą ir 18+ kontrolę. Yra galimybė pasirinkti jūsų norimą slaptažodį.

Nustatymai			Pirmadienis, Liepa 2th	12:08
Sistema	Apsauga:			
	Auto-užrakinimo laikas:	•	Po 10 minučių	
Išvaizda	Užrakinti kanalus:		Tik juodajame sąraše	
	Užrakinti suaugusiųjų kanalus:	4	18+	
Tinklas	Leisti žiūrėti TV:		Taip	
	Leisti medijos grotuvą:		Taip	•
Ekranas	Leisi CCTV:		Таір	Þ
	Leisti Web-aplikacijas:	<	Taip	Þ
Apsauga			1.12	
	Apsaugos ir tėvų kontrolės nustaty	ymai.		

#### Kaip pakeisti kalbą?

- 1. Paspauskite mygtuką "Home page" (7 numeris pulto schemoje).
- 2. Atsiradusiame meniu pasirinkite "Settings" arba "Nustatymai"
- 3. Pasirinkite "System" arba "Sistema".
- 4. Lauke "Kalba" pasirinkite jūsų norimą kalbą.

#### Rūšiavimo galimybės ( keisti kanalų eiliškumą )

- 1. Atidarykite kanalų sarašą paspaudus mygtuką "OK".
- 2. Apačioje matysite užrašą "Rūšiuoti". Spauskite žalią mygtuką.

#### <u>SVARBU</u>

Norime pabrėžti, kad kanalai yra jau surūšiuoti operatoriaus. Jie yra padalinti į atskirus blokus, pvz.: "Visi kanalai", "Default", "Muzika", "Sportas", "Vaikams", kuriuos galite rasti paspaudus kursoriuje mygtuką "OK". Atsiradusiame langelyje, viršuje, rasite bloko pavadinima.

# Kaip paslėpti norimus kanalus?

- 1. Atidarykite kanalų sarašą paspaudus mygtuką "OK".
- 2. Apačioje matysite užrašą "Meniu". Spauskite mėlyną mygtuką
- 3. Pasirinkite laukelį "Juodasis sąrašas".
- 4. Vėl spauskite mėlyną mygtuką
- 5. Atsiradusiame langelyje pasirinkite "Slėpti užrakintus".