

# Программируемый пульт дистанционного управления TVIP



Программируемый пульт TVIP может использоваться совместно со всеми моделями приставок TVIP.

Для программирования кнопок, расположенных в секции «TV CONTROL», необходимо выполнить следующие действия:

1. Возьмите **исходный пульт** (например, от вашего телевизора) в одну руку, а **пульт TVIP** в другую.
2. Нажмите на **пульте TVIP** кнопку “SET” и удерживайте ее нажатой в течение двух секунд, пока красный светодиод, расположенный под кнопкой включения питания, не начнет гореть ярче. Это означает, что пульт готов к обучению.
3. Нажмите и удерживайте кнопку на **пульте TVIP**, которую вы ходите обучить. Красный светодиод на **пульте TVIP** начнет мигать.
4. Расположите инфракрасные индикаторы двух пультов друг напротив друга на расстоянии примерно 5 - 10 см. Нажмите и удерживайте две секунды кнопку на **исходном пульте**, которой вы хотите обучить пульт TVIP.
5. Красный светодиод на **пульте TVIP** мигнет три раза и начнет светить постоянно. Тогда можете продолжить обучение другой кнопки.
6. Повторите процесс обучения для всех кнопок, которые вам необходимы.
7. Нажмите кнопку “SET” на **пульте TVIP** для сохранения и выхода из режима обучения, красный светодиод должен погаснуть.

#### **Модификация пульта с несколькими кодовыми таблицами**

Пульт с несколькими ИК таблицами кодов имеет обозначение «**МС**» в правом нижнем углу логотипа. В некоторых случаях ИК коды медиацентров TVIP могут совпадать с кодами телевизора или другого оборудования. В этом случае можно переключить кодовую таблицу. Всего поддерживается 3 кодовых таблицы. Первая таблица с кодом «0» аналогична обычным пультам TVIP.

⚠️ Обратите внимание, что смена кодовой таблицы поддерживается на медиацентрах TVIP на ОС Linux-Qt, начиная с версии 4.0.13.

Для смены кодовой таблицы:

1. Нажмите одновременно кнопки «Настройки» («шестеренка») и «Предудущий канал» («две стрелочки»). Пульт переключится на следующую кодовую таблицу (всего 3).
2. Наведите пульт на включенный медиацентр, нажмите кнопку «S.INFO» и удерживайте ее в течение 10 секунд. Медиацентр отобразит сообщение о смене кодовой таблицы.

#### **Модификация пульта с технологией Bluetooth**

Некоторые медиацентры TVIP комплектуются пультом, поддерживающим как ИК, так и Bluetooth. Такие пульты имеют обозначение «**BT**» в правом нижнем углу логотипа. В случае отсутствия соединения с медиацентром по Bluetooth, пульт работает в режиме ИК.

Определение статуса пульта:

- При однократном нажатии на кнопку индикатор мигает 1 раз - пульт использует соединение Bluetooth.

- При однократном нажатии на кнопку индикатор мигает несколько раз - пульт использует ИК.
- Индикатор быстро мигает - пульт устанавливает соединение Bluetooth.

Как правило, пульт устанавливает соединение Bluetooth с медиacentром автоматически. При необходимости ручной привязки/перепривязки пульта, сделайте следующее:

1. Нажмите тонким острым предметом кнопку на дне медицентра и удерживайте ее в течение 10 секунд. Медицентр перейдет в режим поиска нового BT пульта.
2. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки INFO и EPG на пульте, пока индикатор не начнет мигать.
3. Как только медицентр найдет пульт, он начнет быстро мигать в течение нескольких секунд. После чего соединение будет установлено.

⚠ Обратите внимание, использование пульта с технологией Bluetooth рекомендуется только с медицентрами, поддерживающими эту технологию. Пульт будет работать с любым медицентром TVIP в режиме ИК, однако реакция на нажатие кнопок может быть ху